
Naloga:

Določi valovno dolžino svetlobe.

Potrebščine:

Uklonska mrežica, izvor enobarvne svetlobe in svetilo z belo svetlobo

Skica:



Meritve:

Označimo kot d razdaljo med mrežico in zaslonom. Označimo kot x_1 razdaljo med 0. ojačitev in 1. ojačitev. Označimo kot x_2 razdaljo med 0. ojačitev in 2. ojačitev. Potem so izmerjeni podatki sledeči:

$$x_1$$
 0.60m
 x_2 1.485m
 d 1.77m
 $a = \frac{1}{600}[mm]$

Rezultati in obdelava podatkov:

Za interferenco velja naslednja enačba:

$$\tan \phi$$
 je enak:

$$a\sin\phi = N\lambda\tag{1}$$

$$\tan \phi = \frac{x}{d} \tag{2}$$

Lahko dokažemo da je:

$$\sin \phi = \sqrt{\frac{\tan \phi^2}{1 + \tan \phi^2}} \tag{3}$$

Kar pomeni da je:

$$\sin \phi = \sqrt{\frac{x^2}{d^2 + x^2}}\tag{4}$$

Posledično:

$$a\sqrt{\frac{x^2}{d^2 + x^2}} = N\lambda \tag{5}$$


Iz tega sledijo rezultati:

 $\lambda[nm] \\ 1 535 \\ 2 536$

Dodatek

Namesto izvora enobarvne svetlobe uporabi svetilko z belo svetlobo. Postavi režo in uklonsko mrežico tako, da na zaslonu dobiš spekter. Določi valovno dolžino rdeče, zelene in vijolične svetlobe.

Skica:



Meritve:

$$\begin{array}{c} & d[cm] \\ \text{vijolična} & 8 \\ \text{zelena} & 10 \\ \text{rdeča} & 12 \end{array}$$

Obdelava podatkov:

Poleg zgoraj navedenih, so definirani še podatki:

$$a = \frac{1}{100}[mm] \tag{6}$$

$$d = 177cm \tag{7}$$

$$N=1 (8)$$

(9)

Iz tega potem lahko uporabimo enačbo:

$$a\sqrt{\frac{x^2}{d^2 + x^2}} = N\lambda \tag{10}$$

Kjer dobimo rezultate:

	$\lambda[nm]$
vijolična	450
zelena	560
rdeča	680

Interpretacija:

Razlogi za napake so povezani z nenatančnimi podatki o uklonski mrežici, ne popolnoma vzporedna postavitev zaslona na mrežico in napake v merjenju razdalj.